

Kjære kunde,

TAK for at du handlet hos **LEDNORDIC**

Vi håper du vil nyte kjøpet og de små glimtene i livet.

Hvis du har spørsmål om produktene våre,

er du mer enn velkommen til å kontakte oss via e-post.

Vennligst se vår kontaktinformasjon på baksiden av dette arket.

Vennlig hilsen,



Nyt de små glimtene i livet

Denne bruksanvisningen er for solcelle og USB lamper.

Spesifikasjoner

Materiale	UV-bestendig Hvit PE-plast
Lading	Sollading eller USB-lading
Batteri	Oppladbart litiumbatteri
Temperatur	14°C – 35°C
Ladetid	8 timer i lys om sommeren eller 8 timer med USB 220v
Ladetid	6-8 timer
Fjernkontroll	Ja
Farge	Varmt hvitt LED-lys
IP	44

Advarsel!

- Batteriet til fjernkontrollen kan føre til kvelning, vær forsiktig.
- Ikke åpne eller prøv å fikse dette produktet selv.
- Hold unna kjemikalier eller varme som kan skade lampen.
- Ikke sett deg eller stå på lampen.
- Produktet tåler ikke å stå i f.eks vannpytter, så hold vekk fra lavtliggende steder.
- Rengjøres med en fuktig klut.

Lading av lampen:

- Fjern forsiktig lampen fra pakken, fjern plastkortet på bunnen av fjernkontrollen.
- Plasser lyset på et sted hvor det kan nå hele 8 timer med solskinn for å la batteriet nå maksimal kapasitet, eller koble USB-kabelen til lampen for å lade den.
- Vi anbefaler å holde lyset av i 24 timer for å lade batteriet godt.

Slå på og juster lysstyrken:

- For å slå på lyset, kan du trykke på "ON/OFF"-knappen på undersiden av lyset.
- Juster lysstyrken ved å trykke kort på ON/OFF eller ved å betjene fjernkontrollen. Se instruksjonen til fjernkontrollen nedenfor.

1	Slå på lampen
2	Slå av lampen
3	Lysstyrken reduseres
4	Lysstyrken økes



Feilsøking og advarsler

Hvis lampen din ikke fungerer som den skal om natten, kan det være forårsaket av ett av følgende;

- Trykk på "ON"-knappen på fjernkontrollen.
- Sørg for at lampen står på et lyst solrikt sted og ikke i skyggen.
- Lampen må lades i ca. 8 timer for å nå optimal tilstand.
- Hold lyset av i 24 timer for å lade batteriene godt (trykk på OFF-knappen på fjernkontrollen)
- Andre lys kan forårsake flimring i et solcellelyset eller til og med hindre det fra å fungere.
- Hvis batteriet til lampen er ødelagt, ta kontakt med forhandleren.

Hvis fjernkontrollen ikke virker lenger, skjer det ingenting når du trykker på en tast:

- Sørg for å ha en avstand på mindre enn 10 meter mellom fjernkontrollen og solcellelyset (åpent område)
- Fjernkontrollens batteri kan være oppbrukt, bytt fjernkontrollens batteri.

LED  NORDIC

LYS  HYGGE

E Info@lednordic.no
Info@led-nordic.se
info@led-nordic.com
info@led-nordic.pl
info@led-nordic.fi
info@led-nordic.nl
Info@lyshygge.dk

W Lednordic.no
Led-nordic.se
Lyshygge.dk
Led-nordic.uk
Led-nordic.pl
Led-nordic.fi
Led-nordic.nl

MRKK aps, Potmosevej 25, 8752 Såby

